

## Справочник кодов настройки пульта

Марки ТВ	Коды настройки
ACER	1087
AIWA	1050 1141 1094
AKAI	1050 1141 1094
BANG & OLUFSEN	1033
BBK	10971114
BEKO	10531025 1001 1054 1002 1031 11581083 1037 10631117
BLAUPUNKT	1009 1007 1223
CASIO	1002 1031
CONRAC	1063
DAEWOO	1044 1136 1027 1140 1002 1031 1000 1072 1067 1049 1053 1051 1149
EUTE	1002 1031
FUJITSU	1000 1002 1031
FUNAI	1132 1090 1071 1066 1107 1047 1013 1019 1094 1053
FUSION	0219 0236
GENERAL	1006 1014
GOLDSTAR	1002 1000 1008 1031 1006 1037 1053 1054
GRUNDIG	1009 1028 1077 1154 1159 1071 1026 1002 1020 1051 1031 1035 1000 1141 1083 1008 1017 1122 1152 1078 1158 1085 1164
HAIER	1049 1013
HANNSPREE	1110 1131 1163
HANTAREX	1000 1C02 1031
HISENSE	1088 1010 1149 1049 1069 1066 1062
HITACHI	1104 1024 1034 1055 1162 1011 1005 1057 1105 1071 10931159 1122 1044 1022 1017 1163 1073 1027 1023 1002 1031 1006 1030 1008 1072
HORIZONT	0164 0177 0178 0185 0186 0203 0212 0213 0225 0227 0229 0230 0245 0248 0249 0255 0258
HPC	0272
HYUNDAI	1002 1066 1031 1098 1059 1086 1049 1123 1129 1013 1068 1071 1109 1051 1102
JVC	1046 1133 10371118 1018 1004 1045

Марки ТВ	Коды настройки
LG	1091 1161 100811201002108210001031 10531037100610491054 112811231153118611871188118911901191 1192119311941195 119611971198
LOGIK	1049 1138 1061 1000 1013 1018 1067 1076 1071 1125 1114
METZ	1099 1058 1021 1073 1009 1002 1031 1035 1047 1071
mitsubishi	1005 1004 1029 1002 0278 1031 1010 1071
NAD	1D0S
NEC	1007 1035 1130 1000 1002 1031 1027 1046
ODEON	1013
ORION	1147 1148 1146 1002 1020 1053 1031 1000 1013 1019 1141 1067 1145 1142
PANASONIC	104511131115 1012 1084 1002 1031 1030 1p05 1180 1181 11821183 1184 1185
PHILBIX	0197 0207 0212
PHILIPS	1031 1002 1095 1036 1017 1000 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210
PIONEER	1080 1092 1007 1048 1002 1031 1017 1006 1014 1025 1029
SAMSUNG	1064 1151 1041 10081035 100411551112 1031 1079 1000 1002 1013 1165116611671168116911701171 117211731174 117511761177 11781179
SANSUI	1002 1056 1126 1051 1031 1018 1068 1059 1098 1049 1013 1053 1078 11231102
SANYO	1010 1075 10151000 1002 10051031 1025 1007 1071 1122 10731105
SHARP	1004 1074 1119 1089 1163 1046 1218 1219 1220 1221 1222
SHIVAKI	1002 1031 1020 1008
SONY	1094113411161199 1200 1201
SUPRA	0044 0003 0063 0042 0070 0091 0093 0094 0113 0117 0014 0016 0046 0061 01545
TCL	1141 1042
THOMSON	1042 1032 1017 1014 1006 1016 1002 1031 1106
TOSHIBA	1096 1028 1001 10531006 1009 1041 1141 1000 1049 10021102 1045 1071 1211 121212131214121512161217
TV STAR	0197
VESTEL	1071 1073 1105 1122 1002 1047 1031