

СПРАВОЧНИК КОДОВ НАСТРОЙКИ ПУЛЬТА

Марки ТВ	Модели ТВ
SAMSUNG	0009 0040 0046 0085 0037 0061 0014 0039 0035 0067 0045 0015 0082 0068 0002 0003 0029 0056 0071 0072 0063 0033 0042 0022 0011 0010 0043 0070 0059 0086 0120 0122 0123 0136 0144 0152 0074
LG	0006 0009 0040 0001 0036 0047 0018 0046 0005 0051 0061 0014 0039 0016 0062 0066 0045 0015 0053 0002 0064 0069 0003 0042 0022 0034 0010 0070 0079 0080 0089 0104 0112 0126 0131 0133 0134 0139 0149 0150
SONY	0030 0026 0046 0027 0014 0029 0038 0033 0042 0041 0070 0032 0059 0096 0110 0143 0145 0156 0163 0061 0074 0080
PHILIPS	0008 0018 0046 0044 0014 0016 0065 0045 0073 0015 0052 0024 0025 0013 0003 0028 0023 0077 0007 0022 0078 0011 0041 0004 0019 0081 0100 0101 0125 0129 0135 0146 0147 0158 0062 0144
SHARP	0026 0027 0055 0003 0054 0095 0109 0116 0154 0155 0157 0159 0160 0063 0135
PANASONIC	0006 0005 0050 0084 0049 0083 0048 0019 0031 0020 0021 0092 0097 0098 0102 0105 0107 0130 0132 0153 0161
SUPRA	0044 0003 0063 0042 0070 0091 0093 0094 0113 0117 0014 0016 0046 0061 0154
TOSHIBA	0027 0085 0014 0016 0015 0038 0012 0057 0058 0017 0076 0019 0074 0075 0060 0087 0088 0090 0099 0108 0118 0127 0138 0141 0142

Марки ТВ	Модели ТВ
THOMSON	0106 0121 0124 0128 0137 0140 0148 0151 0015 0138 0165 0166 0167 0172 0173 0174 0175 0179 0188 0196 0197 0198 0217 0222 0236 0241 0261 0273 0274 0275 0301 0302 0304 0305 0306 0317 0320 0324 0326 0332 0334 0335 0339
BBK	0103 0111 0114 0115 0119 0162 0042 0046 0061 0116
ACER	0346
AIWA	0212 0341
AKAI	0176 0177 0194 0197 0199 0206 0207 0208 0212 0213 0217 0235 0251 0256 0277 0284 0285 0287 0288 0305 0309 0310 0313 0333
BANG & OLUFSEN	0164 0282
BEKO	0181 0193 0195 0197 0212 0213 0219 0236 0286 0311 0345
CASIO	213
CONRAC	0236 0276
DAEWOO	0177 0206 0207 0208 0211 0212 0213 0218 0219 0231 0233 0237 0238 0247 0264 0267 0269 0287 0305 0321 0336 0339
ELITE	0199 0205 0212 0288 0305
FUJITSU	0166 0185 0194 0212 0284 0322 0331
FUNAI	0184 0197 0205 0207 0212 0219 0246 0254 0283
FUSION	0219 0236
GENERAL	0177 0185 0192 0206 0207 0212 0213
GOLDSTAR	0166 0169 0170 0171 0177 0181 0183 0185 0195 0197 0200 0201 0207 0209 0212 0213 0214 0216 0219 0220 0221 0239 0240 0248 0262 0263 0287 0305 0312 0315 0333 0340

Марки ТВ	Модели ТВ
GRUNDIG	0175 0176 0186 0202 0217 0237 0242 0250 0251 0257 0290 0300 0314 0323 0325
HAIER	0213
HANTAREX	0207 0212 0230 0287
HISENSE	0171 0183 0213 0281
HITACHI	0166 0170 0171 0173 0174 0180 0182 0187 0190 0191 0192 0194 0212 0213 0216 0218 0223 0224 0228 0232 0235 0259 0260 0265 0268 0271 0284 0289 0292 0293 0297 0299 0302 0301 0303 0311 0326 0327 0338 0344
HORIZONT	0164 0177 0178 0185 0186 0203 0212 0213 0225 0227 0229 0230 0245 0248 0249 0255 0258
HPC	0272
HYUNDAI	0237 0343
JVC	0189 0197 0199 0211 0265 0267 0293 0305 0309
LOGIK	0209 0212 0295
METZ	0164 0176 0177 0186 0212 0282 0329 0330
MITSUBISHI	0164 0168 0176 0184 0192 0197 0206 0207 0212 0213 0216 0257 0282 0293 0295 0305 0307 0316
NAD	0216
NEC	0168 0184 0206 0207 0210 0212 0213 0215 0218 0226 0234 0278 0293 0308 0335
ODEON	0177 0205 0207 0212
ORION	0168 0177 0181 0197 0199 0205 0207 0212 0212 0213 0215 0219
PHILBIX	0197 0207 0212

Марки ТВ	Модели ТВ
PIONEER	0174 0203 0213 0243 0244 0267 0268 0305 0326 0328 0333
SANSUI	0184 0205 0207 0212 0213 0215 0219 0235 0305 0342
SANYO	0164 0184 0192 0195 0208 0212 0235 0252 0253 0265 0266 0270 0284 0285 0289 0291 0293 0294 0296 0295 0298 0300 0311 0324
SHIVAKI	0177 0197 0204 0212 0213
TCL	0220
TV STAR	0197
VESTEL	0171 0197 0212 0213 0235 0267 0279 0280 0305 0311 0318 0319 0333 0337

96723464_01